










	<b>Mycie tylne</b>	Funkcja aktywna przez 2 min. Delikatne mycie okolic odbytu dzięki technologii AirWash.		<b>Regulacja pozycji dyszy</b>	Regulacji można dokonać tylko w trakcie mycia. Domyślnie dysza wysuwa się na środek.
	<b>Mycie damskie</b>	Funkcja aktywna przez 2 min. Delikatne mycie okolic intymnych dzięki technologii AirWash.		<b>Regulacja ciśnienia wody/temp. suszarki</b>	Ciśnienie wody i temp. suszarki można regulować tylko w trakcie działania analogicznej funkcji.
<b>2 X</b>	<b>Funkcja oscylacji</b>	Naciśnij 2x przycisk mycia damskiego lub tylnego, aby aktywować funkcję oscylacji.		<b>Regulacja temp. wody</b>	Temperatura wody może zostać ustawiona w 5 poziomach w tym wyłączona.
	<b>Przycisk STOP</b>	Przycisk STOP przerywa wszystkie funkcje oprócz podgrzewania siedziska.		<b>Regulacja temp. siedziska</b>	Temperatura siedziska może zostać ustawiona w 5 poziomach w tym wyłączona.
<b>2 X</b>	<b>Turbo mycie</b>	Naciśnij przycisk STOP 2x aby aktywować turbo mycie(wysokie ciśnienie wody w połączeniu z oscylacją)		<b>Tryb Oszczędzania energii. Ustawione zwykle</b>	Gdy urządzenie nie jest używane temp. wody zostaje obniżona do 25°C a temp. siedziska do 28°C.
	<b>Suszarka</b>	Funkcja suszenia zatrzymuje się automatycznie po upływie 5 min.	<b>2 X</b>	<b>Ustawienie zaawansowane</b>	Gdy urządzenie nie jest używane wszystkie opcje podgrzewania zostają wyłączone.
	<b>Funkcja Auto</b>	Włączona jest funkcja mycia tylnego wraz z oscylacją następnie na około 2 min uruchamiana jest suszarka.	<b>3 X</b>	<b>Wyłączony</b>	Wyłączenie trybów oszczędzania energii.
	<b>Funkcja dziecko</b>	Naciśnij przycisk 2x aby aktywować funkcję dziecko. Włączone zostanie mycie tylne z oscylacją a następnie suszarka. Nastąpi redukcja ciśnienia wody i temp. suszarki, siedziska i wody.		<b>Pochłaniacz zapachów</b>	System włącza pochłaniacz po zajęciu miejsca na siedzisku i wyłącza automatycznie 1 min. po opuszczeniu toalety.